

新規登録

Android™端末同士で測位を確認する場合には、ご自身(A)の端末と相手(B)のそれぞれにアプリをダウンロードしてください。
 相手(B)がauフィーチャーフォンの時にはご自身の端末にダウンロードして※1の選択でAndroid™搭載端末以外を選択してください。

① 新規入力を選択

② ご自身(A)の位置情報を開示する相手(B)の電話番号を入力します

③ ご自身(A)の位置情報を開示する相手(B)のニックネームを入力します

④ 相手(B)の持っている端末を選択します。※1

⑤ 相手(B)に位置情報を要求した時にアプリ待機するかの設定をします

⑥ 相手(B)からの位置情報要求受信時に確認画面を表示するかの設定をします

⑦ 位置測位方式の選択をします

⑧ パスワード設定でセキュリティを高められます。

測位要求方法

《測位要求側》

■Android™端末から測位要求する場合
 TOP画面

① 登録した相手(B)を選択します。 ※2

② 位置情報要求を選択します。 ※3

④ 相手(B)の位置情報を確認できます。

※2 測位要求ができるのは相手(B)がAndroid™端末の時に限られます。
 ※3 編集・削除を選択すると登録したユーザー情報の編集削除が可能です。

Cメールが届きます

■フィーチャーフォンから測位要求する場合

① Cメールで「いまどこですか?」と平仮名で送付します。

② 要求を受けると確認画面が表示されます ※4

④ 測位結果を送ります

※3 登録時に相手(B)からの位置情報要求受信時に確認画面を表示するを設定次第で割愛されます。

※4 相手(B)のAndroid™端末にアプリがDL済みで、測位要求したご自身(A)の情報が予め相手(B)に登録されている必要があります。