

Smart TV Cast Lite

取扱説明書

- このたびは、ケーブルテレビサービスにご加入くださいます、誠にありがとうございました。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

2016/3/25版

目次

はじめに	3
ご利用の前に	4
①ミラーリングを使う	5
①-1. Webブラウザをミラーリングする	6
①-2. 写真をミラーリングする	7
①-3.ミラーリングを終了/再開する	8
②キャストを使う	9
②-1. YouTube™をキャストする	10
②-2. ビデオパスをキャストする	11
②-3. うたパスをキャストする	12
②-4. キャスト中の操作	13
②-5. キャストの終了/再開	14
③高度な使い方	16
④Smart TV Cast Liteの終了	17
⑤制限事項	18
⑥その他注意事項	19
⑦対応機種一覧	20

2


はじめに

Smart TV Cast Liteをご利用いただきありがとうございます。

Smart TV Cast Liteでは、Smart TV BoxとAndroidスマートフォン／タブレットを連携させることによって、以下のようにお使いいただけます。

※本アプリケーションはAndroid専用です。対応機種は⑦をご覧ください

- スマートフォン／タブレットの画面をSmart TV Box経由でテレビに表示することができます（「**ミラーリング**」といいます）。ミラーリングはWebブラウザ、または写真でご利用いただけます。



ミラーリングでは、スマートフォン／タブレットとテレビは同じ画面が表示されます。

- スマートフォン／タブレットで再生しているインターネット動画を、Smart TV Boxでの再生に切り替えて大画面で視聴することができます（「**キャスト**」といいます）。キャストはYouTube™、ビデオパス、うたパス（一部機種には対応しておりません）でご利用いただけます。



キャストでは、スマートフォン／タブレットで再生しているコンテンツをテレビ側で再生させます。スマートフォン／タブレットは再生操作画面になります。

ご利用の前に

Smart TV Cast Liteには、以下のアプリケーションが必要です。

- ① **Smart TV Cast Lite**
スマートフォン／タブレットにインストールされるアプリケーションです。au Marketからダウンロードできます。
- ② **Smart TV Cast for Smart TV Box**
Smart TV Boxにインストールされるアプリケーションです。Smart TV Boxがネットワークに接続されていれば、自動的にインストールされます。
- ③ **Connect Play**
スマートフォン／タブレットにインストールされるアプリケーションです。Smart TV Cast Liteをご利用の際にConnect Playがインストールされていない場合は、au Marketのダウンロード画面に遷移します。
- ④ **Connect Play for Smart TV Box**
Smart TV Boxにインストールされるアプリケーションです。Smart TV Boxがネットワークに接続されていれば、自動的にインストールされます。アップデートが促された場合は、最新版にアップデートしてください。

①③は、以下の方法でダウンロードすることができます。

- ❑ au Marketを起動し、[マイアプリ]から「Smart TV Cast Lite」で検索
- ❑ 右記のQRコードからダウンロード用サイトにアクセス
- ❑ Smart TV Box向けリモコンアプリ「Smart TV Remote」の[その他]>[連携アプリ]>[ツール]（タブレットの場合は[連携アプリ]>[ツール]）の**Smart TV Cast Lite**をタップ



また、キャストを利用する前には以下の準備を行ってください。

- ❑ ビデオパス、うたパスのご利用においては、事前にSmart TV Box側でそれぞれのアプリケーションを起動し、利用規約をお読みの上同意しておきます。
- ❑ 各アプリケーションにおいて設定するau IDは、お使いのスマートフォン／タブレットでご利用のau IDと同じものを設定してください。

①ミラーリングを使う



Smart TV Cast Lite

1) ミラーリングを利用するには、スマートフォン/タブレットのアプリケーション一覧から、

Smart TV Cast Lite

を起動します。

2) 初期画面において、**[Webブラウザをミラーリング]**
[写真をミラーリング]
のいずれかを押すと、ミラーリングが利用できます。



Connect Play機器選択

Smart TV Box >

接続しない >

3) **[Connect Play機器選択]**画面が表示されたら、お使いのSmart TV Boxを選択してください。

①-1. Webブラウザをミラーリングする



1) 初期画面において、

[Webブラウザをミラーリング]

を押すと、ブラウザ画面が表示されてミラーリングを開始します。

2) 通常のWebブラウザと同様にお使いになれます。



①-2. 写真をミラーリングする




1) 初期画面において、

[写真をミラーリング]

を押すと、フォルダ内のコンテンツの一覧が表示されます。

2) コンテンツの一覧から見たい写真コンテンツを選択すると、ミラーリングを開始します。



3) 通常の写真ビューアーと同様に、フリック操作を行うと次のコンテンツに切り替わります。

①-3. ミラーリングを終了／再開する



1) ミラーリングを終了するには、ミラーリング中にスマートフォン／タブレットの[ホーム]キーまたは[戻る]キーを押します。写真の場合は、コンテンツ一覧に戻ってから、さらに[戻る]キーを押してください。

※[ホーム]キー、[戻る]キーの位置やアイコンは、お使いのスマートフォン／タブレットにより異なります。

2) Webブラウザのミラーリングを再開するには、再度①-1の操作を行います。



3) 写真のミラーリングを再開するには、再度①-2の操作を行います。

②キャストを使う



Smart TV Cast Lite

1) キャストを利用するには、スマートフォン/タブレットのアプリケーション一覧から、

Smart TV Cast Lite

を起動します。

2) 初期画面において、
[YouTube™をキャスト]
[ビデオパスをキャスト]
[うたパスをキャスト]

のいずれかを押すと、キャストが利用できます。

※うたパスに対応していない機種では、[うたパスをキャスト]は表示されません。



3) [Connect Play機器選択]画面が表示されたら、お使いのSmart TV Boxを選択してください。



②-1. YouTube™をキャストする



1) 初期画面において、

[YouTube™をキャスト]

を押すと、キャスト方法の説明が表示されます。




2) 内容をお読み頂いてから[次へ]を選択すると、YouTubeが起動します。



3) YouTubeでキャストしたい動画を選んで再生し、再生画面において共有ボタンを押します。[この動画を共有]から[Connect Play]を押すと、選択したコンテンツがSmart TV Boxで再生されます。

②-2. ビデオパスをキャストする



1) 初期画面において、

[ビデオパスをキャスト]

を押すと、キャスト方法の説明が表示されます。



2) 内容をお読み頂いてから[次へ]を選択すると、ビデオパスが起動します。



連携ボタン

3) ビデオパスでキャストしたい動画を選んで再生し、再生画面において**連携ボタン**を押します。

※動画が全画面で再生されて連携ボタンが表示されていない場合は、再生画面を押すと表示されます。

4) [連携機器選択]から[Smart TV Box]を選べると、選択した動画がSmart TV Boxで再生されます。



②-3. うたパスをキャストする



1) 初期画面において、

[うたパスをキャスト]

を押すと、キャスト方法の説明が表示されます。

※うたパスに対応していない機種では、[うたパスをキャスト]は表示されません。



2) 内容をお読み頂いてから[次へ]を選択すると、うたパスが起動します。



連携ボタン

3) うたパス画面からキャストしたい楽曲を選んで再生し、再生画面において**連携ボタン**を押すと、Smart TV Boxでうたパスが起動されます。

②-4の操作画面で再度楽曲を選んで下さい。

②-4. キャスト中の操作




1) キャスト中は、スマートフォン／タブレット側は操作画面に切り替わります。

2) 再生ボタン群を使うと、Smart TV Boxで再生されているコンテンツのコントロールができます。

※ご利用のアプリケーションによって、利用できるボタンが異なります。


巻戻し	一時停止 ／再生	早送り
前へ	停止	次へ



3) 操作ボタン群を使うと、Smart TV Boxの画面上で各種操作ができます。左下の[戻る]ボタンを押すと、Smart TV Boxでの再生を終了します。



②-5. キャストの終了／再開



1) キャストを終了するには、操作ボタン群の[戻る]ボタンを利用してSmart TV Box側のアプリケーションを終了した後、スマートフォン／タブレットの[戻る]キーを押し、Smart TV Cast Liteの終了確認画面で[OK]を選んでください。

2) キャストを再開するには、アプリケーション画面からキャストしたいコンテンツを再度選んで再生し、キャストの説明に従って操作します。

※スマートフォン／タブレットにアプリケーション画面が表示されていない場合、再度Smart TV Cast Liteを起動して再開したいアプリケーションを選択するか、スマートフォン／タブレットの[アプリ履歴]キーを押して再開したいアプリケーションを選択してください。



3) キャスト中にSmart TV Box付属リモコンの[ホーム]を押したり、Smart TV Boxで放送を視聴しようとした場合は、キャストが停止します。

その他、キャストの終了方法については、次ページを参照ください。

②-5. キャストの終了／再開（補足）

Smart TV Boxとスマートフォン／タブレットの画面状態による終了方法

Smart TV Box スマートフォン タブレット	キャストしたアプリケーションが表示されている場合	キャストしたアプリケーション以外が表示されている場合
操作画面が表示されている場合	P.14の 1) の操作を行ってください。	P.14の 2) →1) の順で操作を行ってください。
操作画面以外が表示されている場合	P.14の 2) →1) の順で操作を行ってください。	P.14の 2) →1) の順で操作を行ってください。

③ 高度な使い方



1) Smart TV Cast Liteを起動し、画面右上のメニューボタン[:]を押して[設定]メニューを選ぶと、様々な設定を変更することができます。

2) [ミラーリングの品質]は、ミラーリングの画質を設定できます。設定を反映させるにはミラーリングを一度終了させ、再開してください。

[ふつう]は初期値です。

[きれい]はミラーリングの画質がきれいになります。お使いのWi-Fiの環境によっては動きが滑らかでなくなることがあります。



3) [ホームページ設定]は、Webブラウザの起動時に表示するWebページを設定することができます。

[ブックマークから選択]は、お使いのスマートフォン／タブレットのWebブラウザに設定されているブックマークから選択できます。

[URLを入力]は、お好みのWebページのURLを直接入力することができます。



4) [スライドショー切替間隔(秒)]は、写真のスライドショーにおける、コンテンツの切替時間を設定することができます。初期値は5秒です。



④ Smart TV Cast Liteの終了




1) コンテンツの一覧が表示された状態でスマートフォン/タブレットの[戻る]キーを押すと、初期画面に戻ります。

2) 初期画面で更に[戻る]キーを押すと終了確認画面が表示されます。終了するには[OK]を、継続するには[キャンセル]を押してください。





⑤ 制限事項



1) ミラーリングでは、スマートフォン/タブレットの音声はSmart TV Boxに転送されません。


※キャストではSmart TV Box側でコンテンツが再生されるため、音声はテレビから聞こえます。

2) ミラーリングでは、お使いのスマートフォン/タブレットの画面解像度により、画面の最上部、最下部が切れて表示されることがあります。




3) ミラーリング中は、スマートフォン/タブレットの画面は横固定になります。

4) キャストでは、お使いのスマートフォン/タブレットによっては、キャストするアプリが対応していないことがあります。



⑥その他注意事項



1) お使いのスマートフォンやタブレットの性能やお使いのWi-Fi環境により、ミラーリング中に遅れが生じることがあります。

2) お使いのWi-Fi環境により、ミラーリング中にSmart TV Boxとの接続が切れることがあります。[OK]を押すと、ミラーリングが再開します。



⑦対応機種一覧

Smart TV Box取扱い事業者提供タブレット

Xperia™ Tablet Z、MediaPad M1 8.0、G Pad 8.0 (LG-V480)、G Pad 8.0 L Edition (LGT01)

auスマートフォン

Qua Phone、AQUOS SERIE mini SHV33、Galaxy A8 SCV32、DIGNO rafre KYV36、Xperia™ Z5 SOV32、URBANO V02、TORQUE G02、AQUOS SERIE SHV32、isai vivid LGV32、HTC J butterfly HTV31、Xperia™ Z4 SOV31、Galaxy S6 edge SCV31、INFOBAR A03、AQUOS SERIE mini SHV31、BASIO、isai VL LGV31、URBANO V01、Xperia™ Z3 SOL26、GALAXY Note Edge SCL24、HTC J butterfly HTL23、isai FL LGL24、Xperia™ ZL2 SOL25、GALAXY S5 SCL23(*1)、AQUOS SERIE SHL25、URBANO L03、TORQUE G01、AQUOS PHONE SERIE mini SHL24、URBANO L02、Xperia™ Z Ultra SOL24(*2)、DIGNO M、ARROWS Z FJL22、AQUOS PHONE SERIE SHL23、Xperia™ Z1 SOL23(*2)、GALAXY Note 3 SCL22(*2)、HTC J One HTL22(*2)、AQUOS PHONE SERIE SHL22、Xperia™ UL SOL22、URBANO L01

auタブレット

Qua tab 02、Xperia™ Z4 Tablet SOT31、ASUS MeMOPad™ 8 AST21、Xperia™ Z2 Tablet SOT21、AQUOS PAD SHT22、ARROWS Tab FJT21

(*1) OSをAndroid 5.0にバージョンアップすると利用できなくなります。

(*2) OSを最新バージョンにアップデートしてお使いください。

※2016年3月25日時点。対応機種は今後順次拡充します。

■お問い合わせ

KDDI株式会社 お問い合わせ窓口



0077-7075 年中無休 (9:00~20:00)

■商標などについて

- YouTube、YouTubeロゴは、Google Inc.の商標です。
- Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
- Smart TV Cast Liteは、沖電気工業株式会社の「eえいぞう」技術を搭載しています。